



FLIR MR77 Medidor de Humedad

El Medidor de Humedad FLIR MR77 realiza todas las mediciones críticas y avanzadas que los profesionales exigen. Nuestra medición del contenido de humedad relativa sin agujas escanea por debajo de la superficie de los materiales para lecturas rápidas y no destructivas antes y durante el proceso de secado.

- Sensor de Humedad Relativa y Temperatura reemplazable en el Local
- Todos los sensores que usted necesita: Sensor de humedad sin aguja, Temperatura y Humedad Relativa integrada, termómetro infrarrojo y Terminal de Prueba de Humedad externo
- Herramientas Móviles FLIR conectan el MR77 a su dispositivo móvil compatible mediante la tecnología Bluetooth integrada
- Conecte el FLIR MR77 a las Cámaras Térmográficas FLIR con METERLINK™ para lecturas de humedad integradas en las imágenes térmicas

Recursos:

Granos por Libra o Kilogramo, Punto de Rocío, Punto de Condensación, Temperatura Diferencial (Infrarrojo y Punto de Rocío), Materiales / Grupos en Madera, Alarmas de Alta/Baja Humedad e Impregnación, Almacenamiento, Recuperación, Min/Max, Retención de datos, Desconexión Automática, Luz de Fondo, Indicador de Batería Baja

Incluye:

Batería 9V, Manual del Usuario/CD, Sensor MRO1 T/RH y Terminal de Prueba Cableado MRO2



ÍNDICE TÉCNICO	GAMA MÁXIMA	PRECISIÓN BÁSICA
Indicador sin agujas	0 a 99.9	Relativo
Profundidad Máxima del Indicador	0.75 pul (19mm)	
Indicador con Agujas	0 a 99%WME	
Humedad Relativa	0 a 99%RH	±2.5%RH
Sensor de Temperatura	-28 a 77°C	±3.6°F, 2°C
Temperatura de Infrarrojo	-4 a 392°F, -20 a 200°C	±3.5%
Distancia del Infrarrojo	8 :1 polegadas	
Emisividad del Infrarrojo	0.95 (fixo)	
Presión del Vapor	0 a 20.0kPa	±2%



INFORMACIÓN GENERAL	
Garantía	Vitalicia Limitada*
Alcance Máximo do Bluetooth	10m

* Más informaciones en www.flir.com.br

Información para Pedidos

MR77..... Medidor de Humedad FLIR MR77
MRO1..... Sensor de Temperatura/Humedad relativa Cambiable
MRO2..... Terminal de Prueba de Humedad Externa



NASHUA

FLIR Systems, Inc.
PH: +1 603-324-7600

PORTLAND
Corporate Headquarters
FLIR Systems, Inc.
PH: +1 866.477.3687

CANADA
FLIR Systems, Ltd.
PH: +1 800.613.0507

MEXICO/LATIN AMERICA
FLIR Systems Brasil
Av. Antonio Bardella
PH: +55 15 3238 8070

El equipo descrito en este documento puede requerir la autorización del Gobierno de EE.UU. para fines de exportación. Se prohíbe su dislocamiento contraviniendo las leyes de EE.UU. Imágenes utilizadas únicamente con fines ilustrativos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ©2012-2013 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados. 040.MR77ES - 10/13A

www.flir.com/mx
NASDAQ: FLIR